

FIG. 44-PC

| Niveles de edificación |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| kgf/cm <sup>2</sup>    | Nivel de edificación (en pisos*)  |
| (0,2 a 1,0)            | 1 a 4                             |
| (1,0 a 3,0)            | 4 a 12 0                          |
| (3,0 a 6,0)            | Equipo hidroneumático más de 12 0 |
|                        | Equipo hidroneumático             |

\* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua

  

| PRESIÓN DE TRABAJO ( kgf/cm <sup>2</sup> ) |        |                  |                   |
|--------------------------------------------|--------|------------------|-------------------|
| MODELO                                     | FIGURA | BAJA (0,2 a 1,0) | MEDIA (1,0 a 3,0) |
| PACIFIC                                    | 44-PC  |                  | ✓                 |



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| FIGURA                      | 44-PC                                   |
| DESCRIPCIÓN                 | REGADERA EMPLEADA EN EL ASEO CORPORAL   |
| REGADERA                    | MODELO PACIFIC                          |
| TIPOS DE CORTINA            | 5                                       |
| MATERIAL DE REGADERA A.B.S. |                                         |
| DIAMETRO                    | 3 1/4"                                  |
| ACABADO                     | CROMO                                   |
| ESPEJOR                     | 12 MICRAS                               |
| CONEXIÓN                    | ROSCA INTERIOR 1/2"NPT                  |
| PRESIÓN DE TRABAJO          | MEDIA ( 1,0 A 3,0 kgf/cm <sup>2</sup> ) |

### REGADERA PACIFIC

El diseño de la REGADERA MODELO PACIFIC ( FIG. 44-PC ) tiene 5 diferentes tipos de cortina, además de contar con unas puntas plásticas flexibles las cuales tienen como finalidad la fácil limpieza de la regadera para que no acumule sarro y su funcionamiento sea más eficiente. Para mayor durabilidad de su regadera se recomienda limpiarla con agua, jabón líquido y con una esponja o con una solución de vinagre (50%) y agua (50%) para retirar el sarro acumulado; no usar fibras ni ácidos que dañen el acabado.